



Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Vorbaus für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.




Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.


- Überprüfen Sie, ob der Innendurchmesser der Ahead-Vorbauklemmung (28,6 mm) mit dem Außendurchmesser des Gabelschafts übereinstimmt. Es gibt hier 2 unterschiedliche Größen:
 - bei 1" Gabelschaft: Außendurchmesser 25,4 mm und
 - bei 1 1/8" Gabelschaft: Außendurchmesser 28,6 mm.Der Innendurchmesser der Vorbauklemmung muss dem Außendurchmesser des Gabelschafts entsprechen.
- Überprüfen Sie anschließend die Länge des Gabelschafts. Diese muss mindestens 38 mm betragen.
- Setzen Sie nun den Vorbau auf den Gabelschaft. Bei einem Gabelschaft länger als 40 mm haben Sie die Möglichkeit, durch Unterlegen von Spacern die Höhe entsprechend anzupassen.
- Richten Sie anschließend den Vorbau so aus, dass er mit dem Vorderrad in der Flucht steht.



- Ziehen Sie nun mit einem 4 mm Innensechskant-Schlüssel die untere Schafftklemmschraube **A** leicht fest.
- Überprüfen Sie vor der Montage des Lenkers die Kompatibilität zwischen dem Lenkerbügel und dem Vorbau.
- Überprüfen Sie auch, dass die Differenz der Durchmesser zwischen dem Klemmbereich des Lenkerbügels und der Lenkerklemmung **B** des Vorbaus nicht mehr als +0.2 mm beträgt.




- Setzen Sie nun den Klemmbereich des Lenkerbügels mittig in die Lenkerbügelklemmung **B** des Vorbau und fixieren Sie diesen leicht mit einem 4 mm Innensechskant-Schlüssel.
- Montieren Sie anschließend die Ahead-Schraube des Steuerlagers und stellen Sie das Steuerlager Spiel ein. Beachten Sie hierzu auch die Montage- und Sicherheitshinweise des Steuerlagerherstellers.
- Nachdem Sie das Steuerlager eingestellt haben, ziehen Sie die beiden Schaff-Klemmschrauben **A** mit einem Anzugswert von 6-8 Nm gleichmäßig fest. Achten Sie dabei darauf, dass der Vorbau mit dem Vorderrad in einer Flucht steht.
- Richten Sie jetzt die Griffenden bzw. die Lenkerbügelposition auf Ihre individuellen Bedürfnisse aus.
- Ziehen Sie nun die Lenkerbügel-Klemmschrauben **C** am Vorbau mit einem 4 mm Innensechskant-Schlüssel und einem Anzugswert von 6-8 Nm gleichmäßig über Kreuz fest.



Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, **mindestens jedoch 1 x pro Jahr.**



Ahead-Vorbau SHARK



Fahrtrichtung →

123456
safety level



Mountain-Bike		Safety Level	
	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg
	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
	Sprunghöhe ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg

Road-/Gravel-/Travel-Bike		Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg  
	max. 120 kg	max. 120 kg  
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg  
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg  

City-/Trekking-Bike		Safety Level
	max. 100 kg	
	max. 120 kg	
	max. 140 kg	
	max. 160 kg	
	max. 180 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	

Cargo-Bike		Safety Level
	einspurig / mehrspurig max. 250 kg	max. 140 kg 
	einspurig / mehrspurig max. 300 kg	max. 160 kg 
E-BIKE 25 km/h	einspurig / mehrspurig max. 250 kg	max. 140 kg 
E-BIKE 25 km/h	einspurig / mehrspurig max. 300 kg	max. 160 kg 

Jugendrad	Safety Level	
max. 100 kg	max. 100 kg	23456

Kinderrad	Safety Level
12"-24"	123456

Die Produktklassifizierung der ergotec Safety Level entspricht der DIN EN ISO 4210 Norm für Fahrräder und
DIN EN 15194 für E-Bikes. E-Bike-Typ: Trittunterstützung bis angegebene Geschwindigkeit.

* Nachträglicher Einbau nur mit Abnahme einer anerkannten Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Garantie

Für **ergotec**-Vorbauten gelten folgende Garantiezeiten:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ■ mit Sicherheitslevel 6 | 6 Jahre oder 35.000 km |
| ■ mit Sicherheitslevel 5 | 5 Jahre oder 30.000 km |
| ■ mit Sicherheitslevel 4 | 4 Jahre oder 25.000 km |
| ■ mit Sicherheitslevel 3 | 3 Jahre oder 20.000 km |
| ■ mit Sicherheitslevel 2 | 3 Jahre oder 15.000 km |

Eventuelle Garantieansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

RICHTIGRADFAHREN.DE

Thank you for deciding to buy your new stem from our company.

-  Compare the **SAFETY LEVEL** on the stem with the attached table in order to check whether it is suitable for the intended use.
-  Before use please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.

Assembly

Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

- Check that the internal diameter of the Ahead stem clamp (28.6 mm) fits the external diameter of the steer tube. There are 2 different sizes:
with 1" steer tube: external diameter 25.4 mm and
with 1 1/8" steer tube: external diameter 28.6 mm.
The internal diameter of the stem clamp must fit the external diameter of the steer tube.
- Next you should check the length of the steer tube, which should be at least 38 mm
- Now you place the stem on the steer tube. With a steer tube which is longer than 40 mm you have the possibility of using spacers to adapt the height accordingly.
- Next you position this in such a way that it is aligned with the front wheel.

-  For safety reasons you should never combine the stem with a carbon fork shaft – risk of breakage!

- With a 4 mm hexagonal key you lightly tighten the lower steer tube clamping screw **A**.
- Before fitting the handlebars you should check that the handlebars and the stem are compatible.
- You should also check that the difference in diameter between the clamping area of the handlebars and the handlebar clamp **B** of the stem is no greater than +0.2 mm.

-  For safety reasons you should not combine the stem with carbon handlebars – this could lead to breakage!

-  You should also make sure that the clamping surfaces are clean and free from grease.

- Now place the clamping section of the handlebar centrally into the handlebar clamping section **B** of the stem and secure it lightly with a 4 mm hexagonal key.
- After that you fit the Ahead screw of the bearings and adjust the play of the headset, keeping in mind the mounting and safety instructions of the headset manufacturer.
- After you have adjusted the play of the headset you tighten the two steer tube clamping screws **A** to an equal torque of 6 - 8 Nm. Make sure that the stem is aligned with the front wheel.
- After that you set the grip ends to your individual requirements.
- Now you tighten the handlebar clamping screws **C** on the stem with a 4 mm hexagonal key evenly and crosswise to an equal torque of 6 - 8 Nm.

-  For safety reasons the max. tightness value of 8 Nm must not be exceeded.



Safety instructions

The tightness of the bolts must be checked after approx. 500 km and once more during the regular service intervals (**with once a year as a minimum**).

-  To prevent the risk of a fall or accident, the stem must always be replaced if it has been damaged.

123456 safety level		
Steering System       Seatpost		
Mountain-Bike		Safety Level
Jump height ≤ 60 cm		max. 120 kg
Jump height ≤ 60 cm		max. 140 kg
Jump height ≤ 60 cm		max. 160 kg
Jump height ≤ 120 cm		max. 120 kg
Jump height ≤ 120 cm		max. 140 kg
Jump height ≤ 180 cm		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 160 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 160 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 160 kg
Road-/Gravel-/Travel-Bike		Safety Level
		max. 100 kg
		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h		max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h		max. 120 kg
City-/Trekking-Bike		Safety Level
		max. 100 kg
		max. 120 kg
		max. 140 kg
		max. 160 kg
		max. 180 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 160 kg
E-BIKE 45 km/h*		max. 140 kg
E-BIKE 45 km/h*		max. 160 kg
Cargo-Bike		Safety Level
Single track/ Multi track		max. 250 kg
Single track/ Multi track		max. 300 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 250 kg
E-BIKE 25 km/h		max. 300 kg
Young adult-Bike		Safety Level
		max. 100 kg
Child Bike		Safety Level
12"-24"		123456
The product classification of the ergotec Safety Level corresponds to the DIN EN ISO 4210 norm for bikes and DIN EN 15194 for e-bikes. E-bike-type: pedal assist up to the indicated speed.		
* Retrofitting only with the approval of a recognised certifying body and entry in the documents for the bike.		

Guarantee

For **ergotec** stems the following guarantee periods apply:

- with safety level 6 **6 years or 35,000 km**
- with safety level 5 **5 years or 30,000 km**
- with safety level 4 **4 years or 25,000 km**
- with safety level 3 **3 years or 20,000 km**
- with safety level 2 **3 years or 15,000 km**

Guarantee claims should be processed through a specialist bicycle dealer.

CYCLINGRIGHT.COM

Hartelijk dank dat u bij de aankoop van uw nieuwe stuurpen heeft gekozen voor een product van ons.

Vergelijk het SAFETY LEVEL op de stuurpen met de bijgevoegde tabel en controleer of deze stuurpen geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel.

Lees voor het gebruik onderstaande montage- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar de instructies goed en geef ze door aan een evt. volgende eigenaar.

Montage

Voor de montage is een bepaalde basiskennis vereist. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een fietsenmaker als u niet over deze kennis beschikt.

- Controleer of de binnendiameter van de Ahead stuurpenklem (28,6 mm) overeenkomt met de buitendiameter van de vorkbuis. Er zijn 2 verschillende maten: bij een 1" vorkbuis: buitendiameter 25,4 mm en bij een 1 1/8" vorkbuis: buitendiameter 28,6 mm. De binnendiameter van de stuurpenklem moet overeenkomen met de buitendiameter van de vorkbuis.
- Controleer daarna de lengte van de vorkbuis. Die moet minstens 38 mm zijn.
- Plaats nu de stuurpen op de vorkbuis. Bij een vorkbuis die langer is dan 40 mm kunt u m.b.v. spacers de hoogte aanpassen.
- Richt vervolgens de stuurpen zo dat hij in rechte lijn loopt met het voorwiel.

Combineer de stuurpen om veiligheidsredenen niet met een carbon vorkbuis – er is kans dat het materiaal breekt.

- Draai nu met een 4 mm inbussleutel de onderste vorkbuisklemschroef **A** licht aan.
- Controleer voor de montage van het stuur of de stuurbocht geschikt is in combinatie met de stuurpen.
- Controleer tevens of het verschil in diameter van de plek waar de klem om de stuurbocht komt en de stuurklem **B** van de stuurpen niet meer dan +0,2 mm is.

Combineer de stuurpen om veiligheidsredenen niet met een carbon stuurbocht – er is kans dat het materiaal breekt.

Let ook op of de klemvlakken schoon en vetvrij zijn!

- Plaats nu het klemgebied van de stuurbocht midden in de stuurbocht klem **B** van de stuurpen en draai hem licht vast met een 4 mm inbussleutel.
- Monteer daarna de Ahead-schroef van het balhoofd en stel de balhoofdspeling af. Raadpleeg daarbij ook de montage- en veiligheidsinstructies van de fabrikant van het balhoofd.
- Draai, nadat het balhoofd is afgesteld, de beide vorkbuisklemschroeven **A** gelijkmatig vast met een aandraaimoment van 6 - 8 Nm. Let daarbij op dat de stuurpen in rechte lijn loopt met het voorwiel.
- Stel nu de handvaten of de positie van de stuurbocht af naar uw persoonlijke voorkeur.
- Draai nu de stuurbocht klemschroeven **C** aan de stuurpen gelijkmatig en kruislings vast met een 4 mm inbussleutel en een aandraaimoment van 6 - 8 Nm.

Om veiligheidsredenen mag het max. aandraaimoment van 8 Nm niet worden overschreden.

Ahead stuurpen SHARK



Veiligheidsinstructie

Controleer het aandraaimoment van de schroeven na ca. 500 km en daarna regelmatig tijdens de onderhoudsbeurten, **maar tenminste 1 x per jaar.**

Om een val of een ongeluk te voorkomen moet de stuurpen absoluut worden vervangen als hij beschadigd is.

Mountain Bike Safety Level

	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
	Spronghoogte ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
	Spronghoogte ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
	Spronghoogte ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Spronghoogte ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	

Road/Gravel/Travel-Fietsen Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-Fietsen 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-Fietsen 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

City/Trekking Fietsen Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-Fietsen 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Fietsen 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Fietsen 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-Fietsen 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-Fietsen 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Fietsen 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Cargo Fietsen/Bakfietsen Safety Level

	Single track/ Multi track	max. 250 kg	max. 140 kg	
	Single track/ Multi track	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Single track/ Multi track	max. 250 kg	max. 140 kg	
E-Fietsen 25 km/h	Single track/ Multi track	max. 300 kg	max. 160 kg	

Jeugd Fietsen Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
--	-------------	-------------	--

Kinderfiets Safety Level

12"-24"	
---------	--

De productclassificatie van ergotec Safety Level voldoet aan de DIN EN ISO 4210-norm voor standaardfietsen en de DIN EN 15194 voor E-bikes. E-bike type: trapondersteuning tot aangegeven snelheid.

* Montage achteraf uitsluitend met goedkeuring van een erkende certificeringsinstantie en vermelding in de fietsdocumenten.

Garantie

Voor stuurpen van **ergotec** gelden de volgende garantietermijnen:

- met veiligheidsniveau 6 **6 jaar of 35.000 km**
- met veiligheidsniveau 5 **5 jaar of 30.000 km**
- met veiligheidsniveau 4 **4 jaar of 25.000 km**
- met veiligheidsniveau 3 **3 jaar of 20.000 km**
- met veiligheidsniveau 2 **3 jaar of 15.000 km**

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw fietsspecialzaak.

Merci d'avoir choisi votre nouvelle potence parmi nos produits.

- 

Comparez le **SAFETY LEVEL** sur la potence avec le tableau ci-joint afin de vous assurer qu'elle est adaptée à l'utilisation prévue.
- 

Lisez attentivement les instructions de montage et de sécurité suivantes avant utilisation. Conservez soigneusement ces consignes pour un usage ultérieur et transmettez-les le cas échéant au propriétaire suivant si vous vendez ou donnez cet article.

Montage

Le montage exige certaines connaissances de base. Si celles-ci ne font pas partie de vos compétences, veuillez contacter votre revendeur de vélos.

- Vérifiez que le diamètre intérieur du système de serrage Ahead de la potence (28,6 mm) correspond au diamètre extérieur de la fourche. Il existe 2 tailles différentes :
pour les fourches de 1" : diamètre extérieur de 25,4 mm et
pour les fourches de 1 1/8" : diamètre extérieur de 28,6 mm.
Le diamètre intérieur du système de serrage de la potence doit correspondre au diamètre extérieur de la fourche.
- Vérifiez ensuite la longueur de la fourche. Celle-ci doit mesurer au moins 38 mm.
- Enfoncez la potence sur la fourche. Pour les fourches de plus de 40 mm, vous avez la possibilité d'ajuster la hauteur avec des espaceurs.
- Ajustez la potence pour l'aligner avec la roue avant dans le sens du déplacement.



Pour des raisons de sécurité, ne combinez pas la potence avec une fourche en carbone – il y a un risque de rupture.

- Serrez la vis de fixation inférieure **A** de la tige à l'aide d'une clé six pans creux de 4 mm.
- Avant le montage du guidon, vérifiez la compatibilité du cintre de guidon avec la potence.
- Vérifiez que la différence de diamètre entre la zone de serrage du cintre de guidon et le système de serrage sur le guidon **B** de la potence ne fait pas plus de +0,2 mm.



Pour des raisons de sécurité, ne combinez pas la potence avec un cintre de guidon en carbone – il y a un risque de rupture.



Assurez-vous que les surfaces de serrage sont propres et sans graisse !

- Insérez la zone de serrage du cintre de guidon au milieu du système de serrage du cintre **C** de la potence et serrez légèrement à l'aide d'une clé six pans creux de 4 mm.
- Placez ensuite la vis du système Ahead des roulements de commande et réglez le jeu des roulements de commande. Respectez les instructions de montage et de sécurité du fabricant des roulements de commande.
- Après avoir réglé les roulements de commande, serrez les deux vis de fixation **A** de la tige avec une valeur de serrage de 6-8 Nm. Veillez à ce que la potence soit alignée avec la roue avant dans le sens du déplacement.
- Ajustez les extrémités des poignées ou la position du cintre de guidon selon vos besoins personnels.
- Serrez uniformément et de manière transversale les vis de fixation du cintre de guidon **C** à l'aide d'une clé six pans creux de 4 mm avec une valeur de serrage de 6-8 Nm.



Pour des raisons de sécurité, la valeur de serrage ne doit pas dépasser 8 Nm.

Potence Ahead SHARK




Consigne de sécurité


Contrôlez la valeur de serrage des vis après env. 500 km, puis régulièrement dans cadre des intervalles d'entretien, **au moins 1 fois par an**.

- 

Pour éviter tout risque de chute ou d'accident, la potence doit impérativement être remplacée en cas de dommage.

Mountain Bike / VTT			Safety Level
	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 
	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 
	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg 
	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 
	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 
	Hauteur de saut ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 

Velo ROUTE/Gravel			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

Velo Ville & Trekking			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-Bike / VAE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Velo Cargo			Safety Level
	Une voie/Plusieurs voies	max. 250 kg	max. 140 kg 
	Une voie/Plusieurs voies	max. 300 kg	max. 160 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Une voie/Plusieurs voies	max. 250 kg	max. 140 kg 
E-Bike / VAE 25 km/h	Une voie/Plusieurs voies	max. 300 kg	max. 160 kg 

Junior			Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg	

Velo enfant			Safety Level
	12"-24"		

La classification du produit par le Safety Level ergotec correspond à la norme DIN EN ISO 4210 pour les vélos et à la norme DIN EN 15194 pour les vélos électriques. Type de vélos électriques : assistance au pédalage jusqu'à la vitesse spécifiée.

* Montage ultérieur uniquement si approbation par un centre de test reconnu et inscription dans les documents du vélo.

Garantie

Les périodes de garantie suivantes s'appliquent aux **potences ergotec** :

- avec le niveau de sécurité 6 **6 ans ou 35.000 km**
- avec le niveau de sécurité 5 **5 ans ou 30.000 km**
- avec le niveau de sécurité 4 **4 ans ou 25.000 km**
- avec le niveau de sécurité 3 **3 ans ou 20.000 km**
- avec le niveau de sécurité 2 **3 ans ou 15.000 km**

Toute réclamation au titre de la garantie doit être traitée par votre revendeur de vélos.

Ti ringraziamo per aver scelto un prodotto della nostra azienda al momento dell'acquisto del tuo nuovo cannotto.

- Confrontare il SAFETY LEVEL sul cannotto con la tabella allegata e assicurarsi che sia adatto all'uso previsto.**
- Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le seguenti indicazioni di montaggio e di sicurezza. Conservare le indicazioni con cura ed eventualmente darle al successivo possessore.**

Montaggio

- Il montaggio richiede delle conoscenze di base corrispondenti. Se non si è in possesso di queste, ti preghiamo di rivolgerti ad un rivenditore specializzato di biciclette.
- Controllare che il diametro interno di questo serraggio del cannotto Ahead (28,6 mm) coincida con il diametro esterno del tubo forcella. Ci sono 2 misure differenti: con tubo forcella da 1": diametro esterno 25,4 mm e con tubo forcella da 1 1/8": diametro esterno 28,6 mm. Il diametro interno del morsetto del cannotto deve corrispondere al diametro esterno del tubo forcella.
 - Controllare infine la lunghezza del tubo forcella. Questa deve essere di almeno 38 mm.
 - Mettere infine il cannotto sul tubo forcella. Con un tubo cannotto lungo più di 40 mm si ha la possibilità di regolare in modo corrispondente l'altezza posizionando dei distanziatori.
 - Orientare infine il cannotto in modo che questo sia allineato alla ruota anteriore.

Per motivi di sicurezza non combinare il cannotto con un tubo forcella in carbonio – c'è il pericolo di rottura.

- Serrare leggermente poi la vite di serraggio del tubo **A** con una chiave a brugola da 4 mm.
- Prima di cominciare il montaggio del manubrio è necessario verificare la compatibilità tra il manubrio ed il cannotto.
- Controllare anche che la differenza dei diametri tra l'area di serraggio del manubrio e del serraggio del manubrio **B** del cannotto non sia superiore a +0,2 mm.

Per motivi di sicurezza non combinare il cannotto con un manubrio in carbonio – c'è il pericolo di rottura.

Verificare che le superfici di serraggio siano pulite e prive di grasso!

- Inserire l'area di serraggio del manubrio al centro nel morsetto del manubrio **B** del cannotto e fissare leggermente con una chiave a brugola da 4 mm.
- Montare successivamente la vite Ahead del cuscinetto di comando ed impostare il gioco del cuscinetto di comando. Rispettare anche le indicazioni di montaggio e di sicurezza del produttore del cuscinetto di comando.
- Dopo aver impostato il cuscinetto di comando, serrare uniformemente le viti di serraggio del tubo **A** con la coppia di serraggio di 6-8 Nm. Assicurarsi che il cannotto sia allineato alla ruota anteriore.
- Orientare ora le estremità delle impugnature o la posizione del manubrio in base alle proprie esigenze.
- Serrare ora entrambe le viti di serraggio del manubrio **C** uniformemente a croce con una chiave a brugola da 4 mm ed una coppia di serraggio di 6-8 Nm.





Per motivi di sicurezza la coppia di serraggio max. non deve superare i 8 Nm.

Avvertenza di sicurezza

Controllare la coppia di serraggio delle viti dopo ca. 500 km e successivamente regolarmente nell'ambito degli intervalli di manutenzione, **ma almeno 1 volta all'anno.**

Per evitare una caduta o un incidente, il cannotto deve essere assolutamente sostituito dopo un guasto.



123456 safety level				
Sistema sterzante 		 +  + 	 + 	 Reggisella
Mountain Bike		Safety Level		
Altezza di salto ≤ 60 cm		max. 120 kg	max. 100 kg 	
Altezza di salto ≤ 60 cm		max. 140 kg	max. 120 kg 	
Altezza di salto ≤ 60 cm		max. 160 kg	max. 140 kg 	
Altezza di salto ≤ 120 cm		max. 120 kg	max. 100 kg 	
Altezza di salto ≤ 120 cm		max. 140 kg	max. 120 kg 	
Altezza di salto ≤ 180 cm		max. 120 kg	max. 100 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg 	
Bici da strada / Gravel / Bici da viaggio		Safety Level		
		max. 100 kg	max. 100 kg 	
		max. 120 kg	max. 120 kg 	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h		max. 100 kg	max. 100 kg 	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h		max. 120 kg	max. 120 kg 	
City / Trekking Bike		Safety Level		
		max. 100 kg	max. 100 kg 	
		max. 120 kg	max. 120 kg 	
		max. 140 kg	max. 140 kg 	
		max. 160 kg	max. 160 kg 	
		max. 180 kg	max. 180 kg 	
E-BIKE 25 km/h		max. 120 kg	max. 100 kg 	
E-BIKE 25 km/h		max. 140 kg	max. 120 kg 	
E-BIKE 25 km/h		max. 160 kg	max. 140 kg 	
E-BIKE 25 km/h		max. 180 kg	max. 160 kg 	
E-BIKE 45 km/h*		max. 140 kg	max. 120 kg 	
E-BIKE 45 km/h*		max. 160 kg	max. 140 kg 	
Cargo-Bike		Safety Level		
Corsia singola / Corsia multipla		max. 250 kg	max. 140 kg 	
Corsia singola / Corsia multipla		max. 300 kg	max. 160 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Corsia singola / Corsia multipla	max. 250 kg	max. 140 kg 	
E-BIKE 25 km/h	Corsia singola / Corsia multipla	max. 300 kg	max. 160 kg 	
Bici da ragazzo		Safety Level		
		max. 100 kg	max. 100 kg 	
Bici da bambino		Safety Level		
12"-24"				
La classificazione di prodotto del livello di sicurezza ergotec è conforme alla norma DIN EN ISO 4210 per le biciclette e DIN EN 15194 per le biciclette elettriche. Tipo di bicicletta elettrica: pedalata assistita fino alla velocità indicata.				
* è possibile effettuare il retrofit solamente mediante collaudo di un ente certificatore riconosciuto e registrazione nei documenti della bicicletta.				

Garanzia

Per i cannotti **ergotec** ci sono i seguenti periodi di garanzia:

- con livello di sicurezza 6 **6 anni o 35.000 km**
- con livello di sicurezza 5 **5 anni o 30.000 km**
- con livello di sicurezza 4 **4 anni o 25.000 km**
- con livello di sicurezza 3 **3 anni o 20.000 km**
- con livello di sicurezza 2 **3 anni o 15.000 km**

Eventuali richieste di garanzia devono essere gestite tramite il negozio specializzato di biciclette.

CYCLINGRIGHT.COM

Muchas gracias por haberse decantado por un producto de nuestra casa a la hora de adquirir su nueva potencia.

⚠

Compare el **SAFETY LEVEL** en la potencia con la tabla adjunta y compruebe si es adecuada para el uso que pretende darle.

⚠

Antes de su uso, lea atentamente las siguientes instrucciones de montaje y seguridad. Guarde cuidadosamente estas instrucciones y entrégueselas a cualquier posible propietario posterior.

Montaje

El montaje requiere tener los correspondientes conocimientos previos. Si carece de dichos conocimientos, diríjase a una tienda especializada en bicicletas.

- Compruebe si el diámetro interior de la fijación de potencia Ahead (28,6 mm) coincide con el diámetro exterior de la horquilla.
Hay 2 tamaños diferentes:
con horquilla de 1": diámetro exterior 25,4 mm y
con horquilla de 1 1/8": diámetro exterior 28,6 mm.
El diámetro interior de la fijación de la potencia debe corresponderse con el diámetro exterior de la horquilla.
- A continuación, compruebe la longitud de la horquilla.
Debe ser al menos de 38 mm.
- Ahora coloque la potencia en la horquilla. Con una horquilla de más de 40 mm, tiene la posibilidad de adaptar la altura colocando espaciadores.
- A continuación, oriente la potencia de forma que quede alineada con la rueda delantera.

⚠

Por motivos de seguridad, no combine la potencia con una horquilla de carbono: riesgo de rotura.

- Ahora apriete ligeramente el tornillo de fijación del tubo **A** inferior con una llave Allen de 4 mm.
- Antes de montar el manillar, compruebe que la barra de manillar y la potencia son compatibles.
- Compruebe también que la diferencia de diámetro entre la zona de sujeción de la barra de manillar y la fijación del manillar **B** no supere los +0,2 mm.

⚠

Por motivos de seguridad, no combine la potencia con una barra de manillar de carbono: ¡riesgo de rotura!

⚠

¡Observe también que las superficies de fijación estén limpias y sin grasa!

- Ahora, coloque la zona de sujeción de la barra de manillar en posición centrada en la fijación de la barra de manillar **B** de la potencia y fijela ligeramente con una llave Allen de 4 mm
- A continuación, monte el tornillo Ahead del rodamiento de dirección y ajuste la holgura. Respete también las instrucciones de montaje y seguridad del fabricante del rodamiento de dirección.
- Después de ajustar el rodamiento de dirección, apriete uniformemente los dos tornillos de fijación del vástago **A** con un valor de apriete de 6 - 8 Nm.
La potencia debe quedar alineada con la rueda delantera.
- Ahora, ajuste los extremos de los puños o la posición de la barra de manillar para que se adapten a sus necesidades personales.
- Ahora, apriete en cruz de manera uniforme los tornillos de fijación de la barra de manillar **C** en la potencia con una llave Allen de 4 mm y un valor de apriete de 6 - 8 Nm.

⚠

Por motivos de seguridad, no se debe superar el valor de apriete máximo de 8 Nm.

Indicación de seguridad

Controle el valor de apriete de los tornillos después de realizar aprox. 500 km y luego hágalo periódicamente durante los intervalos de mantenimiento, **al menos 1 vez al año.**

⚠

Para evitar una caída o un accidente, es imprescindible sustituir una potencia dañada.

Potencia Ahead SHARK

Diagram illustrating the assembly of the ergotec Ahead SHARK handlebar. The handlebar is shown with labels A, B, and C indicating key components and adjustment points. A dimension line indicates the length of the fork. An arrow points to the right, indicating the direction of travel.

123456 safety level		
Sistema de dirección Tija de sillín		
MTB	Safety Level	
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg
Altura de salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
Altura de salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
Altura de salto ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 160 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 120 cm	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 120 cm	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 180 cm	max. 120 kg
Bicicleta de Carretera/Gravel/Cicloturismo		Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg
	max. 120 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg
Bicicleta Urbana/ de Trekking		Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg
	max. 120 kg	max. 120 kg
	max. 140 kg	max. 140 kg
	max. 160 kg	max. 160 kg
	max. 180 kg	max. 180 kg
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg
Bicicleta de Carga/Cargo-Bike		Safety Level
Vía única / Múltiples vías	max. 250 kg	max. 140 kg
Vía única / Múltiples vías	max. 300 kg	max. 160 kg
E-BIKE 25 km/h	Vía única / Múltiples vías	max. 250 kg
E-BIKE 25 km/h	Vía única / Múltiples vías	max. 300 kg
Bicicleta cadete		Safety Level
	max. 100 kg	max. 100 kg
Bicicleta infantil y juvenil		Safety Level
12"-24"		123456

La clasificación del producto de ergotec Safety Level cumple con las exigencias de la norma DIN EN ISO 4210 para bicicletas y la norma DIN EN 15194 para bicicletas eléctricas. Tipo de bicicleta eléctrica: asistente al pedalero hasta una velocidad previamente indicada.

* Montaje posterior solo con la aprobación de un organismo de inspección certificado e inscripción en los papeles del vehículo.

Garantía

Los periodos de garantía para potencias **ergotec** son los siguientes:

- con nivel de seguridad 6 **6 años o 35.000 km**
- con nivel de seguridad 5 **5 años o 30.000 km**
- con nivel de seguridad 4 **4 años o 25.000 km**
- con nivel de seguridad 3 **3 años o 20.000 km**
- con nivel de seguridad 2 **3 años o 15.000 km**

Los posibles derechos de garantía deberán tramitarse a través de una tienda especializada en bicicletas.

CYCLINGRIGHT.COM

Reservados errores y modificaciones técnicas. Encontrará la última versión de estas instrucciones de montaje y seguridad en www.ergotec.de